


NOAQ Boxwall Kurzanleitung



1. Ein NOAQ Boxwall ist ein temporärer Hochwasserschutz



2. Der Untergrund muß eben und sauber sein (frei v. Sand usw.)



3. Der waagrechte Teil zeigt zur "Hochwasser-Seite"



4. Aufbau von links nach rechts (gesehen v. der "Trockenseite")



5. Verbinden der Boxen vorne ...



6. ...und anschließend hinten



7. (Verbindungsklammer zur Absicherung zw. 2 Elementen)



8. Pumpe bereitstellen für allfälliges Leck-Wasser



9. Ende des Walles von hinten abstützen...



10. ...entweder durch Schrägstellen der Boxen gegen eine Wand



11. ...oder gegen hervorstehende Kanten...



12. ...oder z.B. durch Sandsäcke o.ä.



13. Außenverbindung mit Schaumstoff-Streifen abdichten...



14. ...oder mit Kunststoff-Folie/Plane und Sandsäcken



15. Auch die Abdichtung an der Unterseite kann so zusätzlich verbessert werden



16. Auf Gullies, Abflüsse etc. achten und ggf. abdichten